

EXTENDED WARRANTY — RPG/RPG MECHANICAL ASSISTANCE



	RPG			MECH. ASSISTANCE	
	BASIC	EXTRA	SUPERIOR	OFF-ROAD / ATV SNOWMOBILE ON-ROAD / SCOOTER	PERSONAL WATERCRAFT
Engine	●	●	●	●	●
Turbocharger/Supercharger	●	●	●	●	●
Transmission	●	●	●	●	
Transfer case	●	●	●	●	●
Primary drive components	●	●	●	●	●
Secondary drive components	●	●	●	●	
Drive axle	●	●	●	●	
Chain case components	●	●	●	●	
Oil injection components	●	●	●	●	●
Cooling system	●	●	●	●	●
Steering		●	●	●	●
Brakes		●	●	●	
Electrical		●	●	●	●
Fuel system		●	●	●	●
Front and rear suspension		●	●	●	
Track drive		●	●	●	
Seals and gaskets	Options		●	●	●
Frame package			●		
Trailer package1			●	Options	
Touring package			●		
Claim free rebate2					

BASIC(clauses 1 to 10)

1. Engine
All internal lubricated parts contained within the engine including: pistons, piston rings, connecting rods, connecting rod bearings, crankshaft, crankshaft main bearings, camshaft, camshaft bearings, cam followers, timing chain or belt, timing chain cover, timing gears, timing guides and tensioners, rocker arms, rocker shafts, rocker bushings, cylinder head valves, valve guides, valve lifters, valve springs, valve retainers, valve seats, valve seals, valve covers, push rods, oil pump and housing, oil pan (excluding drain plug threads), intake and exhaust manifolds, engine mounts, flywheel/flexplate (excluding teeth), reed valves and block, power valve, diaphragms, rotary valve and shaft. Note: cylinder head(s), engine block/crankcase and cylinder barrels are covered only if damaged by the failure of an internally lubricated part.

2. Turbocharger/Supercharger
(Factory-installed only) turbocharger/supercharger housing (when damaged from within) and all internal lubricated parts including turbine(s), shaft, bushings and waste gate.

3. Transmission
(Automatic or standard) transmission housing (when damaged from within) and all internal lubricated parts, transmission oil cooler (factory installed only), oil pan, internal selector mechanism.

4. Transfer case
Housing (when damaged from within) and all internal lubricated parts, encoder motor, four wheel drive control system, switch, sensors, servos or actuators, module, front hub coils.

5. Primary drive components
Housing (when damaged from within) and all internal lubricated parts including sheaves, gears, bearings, bushings.

6. Secondary drive components
Stationary and moveable sheaves, secondary shaft and bearings, bushings, cam assembly.

7. Drive axle
Differential, transaxle and final drive housings (when damaged from within) and all internal lubricated parts, locking hubs, drive shafts and yokes, universal joints, constant velocity joints, cv boots, axle shafts, four wheel drive actuator, differential covers, supports and retainers, locking rings.

8. Chain case components
Housing (when damaged from within) and all internally lubricated parts including shafts, gears, sprockets, chain and adjuster mechanism, reverse gear components, and housing (when damaged from within).

9. Oil injection components
Oil injection drive gear, oil tank, oil level sensor, oil lines, oil injection metering system, oil pump.

10. Cooling system
Engine cooling fan motor, water pump, radiator, thermostat, temperature gauge, sending unit, cooling fan sensor/switch.

EXTRA (clauses 1 to 16)

11. Steering
Steering stem including bearings, bushings and nut. Steering stem shaft, axle, handle bar and tie-rod ends. Steering links/ steering link ends, spindle bushings, steering box, idler arm, pitman arm, rack and pinion assembly.

12. Brakes
Master cylinder, calipers, hydraulic brake lines and fittings, drum brake actuating cam and backing plate.

13. Electrical
Alternator/generator, magneto, rotor, stator, rectifier, voltage regulator, starter motor, starter solenoid, starter drive, wiring harness, distributor, ignition coil, engine control module, electronic ignition module/CDI, electronic fuel injection control module/ sensor, ignition switch, ignition switch lock cylinder, stop lamp switch, head lamp switch, turn signal switch, manually operated electrical switches and gauges.

14. Fuel system
Fuel pump, fuel injection pump, fuel injector(s), fuel tank, fuel tank sending unit, metal fuel lines and fittings, fuel pressure regulator, petcock.

15. Front and rear suspension
All internally lubricated parts of front fork tubes and front hub, swing arm (including bearings and bushings), swing arm shaft, control arms, ball joints, wheel bearings, king pins and bushings, spindle.

16. Track drive
Tracks (non-studded only), drive shaft/axle, drive sprockets, bearings, bushings, collars, and flange plates, track guide wheels and slide rails.

SUPERIOR (clauses 1 to 16 + options 17 to 20)

In addition to the components identified in clauses 1-16, we will pay reasonable costs to repair or replace any mechanical breakdown of all other components, except those listed in the exclusions listed in the contract/policy. Note: Superior includes the options at no additional surcharge.

OPTIONS (available with surcharge)

17. Seals and gaskets
All seals and gaskets are covered for components listed in the selected coverage. Note: seepage excluded.

18. Frame package
Axle(s), brackets, hubs, spring hangers, welds, couplers, suspension springs and fenders.

19. Trailer package
(Coverage applies to a trailer if purchased at the same time as the unit) master cylinder, hydraulic brake actuator, backing plates, trailer frame welds, spring hanger brackets and U-bolts, axles, spindles and wheel bearings, manual winch.

20. Touring package
Dash components, factory installed sound system (excluding speakers) and control cables.

RPG MECH. ASSISTANCE SPECIFICATIONS

- Claim limits apply.
- For Quebec only:
Rescue service by Airmedic is included (some exceptions may apply, consult your dealer).

COMPLIMENTARY BENEFITS*

- Roadside assistance
 - Rental
 - Towing for tow vehicle
 - Trip interruption
- Reducing deductible
 - Transferability
 - No out-of-pocket expenses

¹If the trailer is purchased at the same time as the unit
²Availability subject to conditions
*Conditions apply

This is a placemat intended to outline the potential coverage offered and does not consist of a binding contract/policy. See the contract/policy for specific details.

GARANTIE PROLONGÉE — PRP/ASSISTANCE MÉCANIQUE PRP



	PRP			ASSISTANCE MÉC.	
	DE BASE	EXTRA	ÉLITE	SUR ROUTE / MOTOCYCLETTE HORS ROUTE / VTT MOTONEIGE	MOTOMARINE
Moteur	●	●	●	●	●
Turbocompresseur/ Superchargeur	●	●	●	●	●
Transmission/ Boîte de vitesses	●	●	●	●	
Boîte de transfert	●	●	●	●	●
Composants de l'entraînement primaire	●	●	●	●	●
Composants de l'entraînement secondaire	●	●	●	●	
Différentiel	●	●	●	●	
Composants du carter de chaîne	●	●	●	●	
Composants du système d'injection d'huile	●	●	●	●	●
Système de refroidissement	●	●	●	●	●
Direction	●	●	●	●	●
Freins		●	●	●	●
Système électrique		●	●	●	
Système d'alimentation		●	●	●	●
Suspension avant et arrière		●	●	●	●
Entraînement de chenille		●	●	●	
Joints d'étanchéité		●	●	●	
Châssis	Options		●	●	●
Remorquage1			●		
Tourisme			●	Options	
Rabais sans réclamation2			●		

AVANTAGES INCLUS*

- Assistance routière
 - Frais de location
 - Remorquage pour le véhicule de remorque
 - Interruption de voyage
- Réduction de franchise
 - Transfert
 - Aucuns frais à débours

DE BASE (clauses 1 à 10)

1. Moteur

Toutes les pièces lubrifiées internes contenues dans le moteur notamment: pistons, segments de pistons, bielles, coussinets de bielle, vilebrequin, paliers de vilebrequin, arbre à cames, paliers d'arbre à cames, galets suiveurs, chaîne ou courroie de distribution, couvercle de la chaine de distribution, pignons de distribution, guides et tendeurs de distribution, culbuteurs, bras de culbuteurs, coussinets de culbuteur, soupapes de culasse, guides de soupapes, poussoirs de soupape, ressorts de soupapes, coupelles d'appui, sièges de soupapes, joints de soupape, couvercles des soupapes, tiges de poussoir, pompe à l'huile, boîtier de pompe à huile, carter d'huile (sauf le filetage du bouchon de vidange), tubulure d'admission, collecteur d'émission, supports de moteur, couronne de lancement/volant d'inertie (sauf la denture), soupapes flexibles et bloc, soupape de puissance, diaphragmes, soupape rotatif et arbre. Note : culasse(s) de cylindre, bloc-moteur, carter de moteur et futs de cylindre sont couverts seulement si endommagés par le bris d'un composant interne lubrifié.

2. Turbocompresseur/Superchargeur (Installé à l'usine par le fabricant seulement) boîtier du turbocompresseur/ superchargeur (lorsque l'intérieur est endommagé) et toutes pièces lubrifiées internes, incluant turbine(s), arbre, coussinets et soupape de décharge.

3. Transmission/Boîte de vitesses (Automatique ou manuelle) boîtier de transmission (lorsque l'intérieur est endommagé) et toutes pièces lubrifiées internes, refroidisseur d'huile (installé a l'usine par le fabricant seulement), carter d'huile, sélecteur de vitesses interne.

4. Boite de transfert Boîtier (lorsque l'intérieur est endommagé) et toutes pièces lubrifiées internes, encodeur sur moteur, système de contrôle à quatre roues motrices, commutateur, capteurs, servos ou actionneurs, module, bobines de moyeu avant.

5. Composants de l'entraînement primaire: Boîtier (lorsque l'intérieur est endommagé) et toutes pièces lubrifiées internes incluant galets, engrenages, paliers, coussinets.

6. Composants de l'entraînement secondaire Galets fixes et mobiles, arbre secondaire et paliers, coussinets, assemblage de cames.

7. Différentiel Boîtiers de différentiel, boîte-pont, entraînement final (lorsque l'intérieur est endommagé) et toutes pièces lubrifiées internes, moyeux autobloquants, arbres de transmission et fourches, joints universels, joints homocinétiques, joints de cardan, roulements d'essieux/moyeu, arbres d'essieu, actionneur de traction à quatre roues motrices, couvercles de différentiel, supports et attaches, bagues de blocage.

8. Composants du carter de chaîne Boîtier (lorsque l'intérieur est endommagé) et toutes pièces lubrifiées internes incluant arbres, engrenages, pignons, chaîne et mécanisme à réglage, composants de l'engrenage à marche arrière, et boîtier (lorsque l'intérieur est endommagé).

9. Composants du système d'injection d'huile Engrenage d'entraînement de l'injection d'huile, réservoir d'huile, sonde de niveau d'huile, conduites d'huile, doseur d'injection d'huile, pompe à huile.

10. Système de refroidissement Moteur de ventilateur du moteur, pompe à eau, radiateur, thermostat, jauge de température, élément de réservoir, sonde/ commutateur de ventilateur du moteur.

EXTRA (clauses 1 à 16)

11. Direction Axe de fourche incluant roulements, coussinets et écrou, arbre de l'axe de fourche, essieu, poignée de guidon, embouts de biellettes de direction, tiges d'articulation de direction, embouts de tiges d'articulation de direction, coussinets de fusée, boîte de direction, levier intermédiaire de direction, bras de direction, pignon et crémaillère.

12. Freins Maître-cylindre, étriers, canalisations de freins hydrauliques et raccords, came de commande de frein à tambour, plateau de freins.

13. Système électrique Alternateur/générateur, magnéto, rotor, stator, redresseur, régulateur de tension, démarreur, solénoïde du démarreur, entraînement de démarreur, faisceau de câblage, distributeur, bobine d'allumage, module de contrôle du moteur, module d'allumage électronique/CDI, module/sonde de commande de l'injection électronique de carburant, interrupteur d'allumage, cylindre de l'interrupteur d'allumage, commutateur des feux d'arrêt, commutateur des phares avant, commutateur des clignotants, commutateurs électriques à commande manuelle.

14. Système d'alimentation Pompe à essence, pompe d'injection, injecteur(s), réservoir d'essence, élément de réservoir, conduites et raccords en métal d'alimentation, régulateur du débit d'essence, robinet de petit diamètre.

15. Suspension avant et arrière Toutes les pièces lubrifiées internes à l'intérieur des tubes de fourche avant et du moyeu avant, bras oscillant (incluant roulements et coussinets), arbre de bras oscillant, bras de suspension, joints à rotule, roulements de roue, axes de pivotement et roulement de pivot central, fusée.

16. Entraînement de chenille Chenilles (sans cloutés seulement), arbre de transmission/ essieu, pignon d'entraînement, roulements, coussinets, colliers et plaques de bride, roues de guide à chenille et rails glissantes.

ÉLITE (clauses 1 à 16 + options 17 à 20)

En plus des composants déterminés dans les clauses 1 à 16, nous paierons les coûts de réparation raisonnables pour une défaillance mécanique ou de remplacement de toute autre composant qui fait défaut à l'exception de celles énumérées dans les exclusions du contrat/de la police. Note : Élite inclut les options sans frais additionnels.

OPTIONS (disponibles avec surcharge)

17. Joints d'étanchéité Tous les joints d'étanchéité et les joints statiques sont admissible pour les composantes énumérées dans la liste des Couvertures ci-dessus. Note : Le suintement est exclu.

18. Groupe de châssis Essieu(x), supports, moyeux, mains de ressort, soudures, attelages, ressorts de suspension et garde-boue.

19. Groupe de remorquage (La couverture s'applique si la remorque est achetée au même moment que votre unité) maître-cylindre, actionneur de freins hydraulique, plateau de freins, soudures de châssis à remorque, supports de mains de ressort et boulons-U, essieux, fusées et roulements de roue, treuil manuel.

20. Groupe tourisme Composants du tableau de bord, chaînes audiophoniques intallées par le fabricant (sauf les haut-parleurs) et câbles de commandes.

SPÉCIFICATIONS ASSISTANCE MÉC. PRP)

- Un nombre de réclamation limité s'applique.
- Pour le Québec seulement : Le service de sauvetage effectué par Airmedic est inclus (certaines exceptions peuvent s'appliquer, veuillez consulter votre concessionnaire).

¹Si la remorque est achetée au même moment que l'unité
²Disponible sous conditions
*Conditions applicables

Ce napperon a été conçu pour tracer les grandes lignes des avantages offerts; il ne constitue pas un contrat/une police irrévocable. Veuillez consulter le contrat/la police pour obtenir les détails spécifiques.